# アクティバル™小形比例弁 形VY530\*専用 電動弁操作器 形MY53\*0A

## ■概 要

小形比例弁 形VY530\*専用電動弁操作器(アクチュエータ)です。

電動弁操作器(形 MY53 \* 0A)と小形比例弁(形 VY530\*)を組み合わせて使うことにより、空調機の冷温水制御に使用できます。

簡易着脱機構を採用し、バルブとの組み付けが容易 にできます。

AC24Vの低電圧で作動する可逆方向回転式のシンクロナスモータを使用しています。

次のタイプの制御方法があります。

- ① Infilex GC(形WY5111)などのデジタル式調節 器と組み合わせて比例制御を行う公称135 $\Omega$  フィードバックポテンショメータ内蔵タイプ (Fモータタイプ)
- ② ネオスタット(形TY900\*Z)などの比例動作電 気式調節器と組み合わせて比例制御を行う公称  $135\Omega$ 抵抗入力タイプ(Eモータタイプ)
- ③ Infilex GC(形WY5111)、形R15などのデジタル 式調節器と組み合わせて比例制御を行うDC4~ 20mA入力タイプ
- ④ Infilex AC(形WY5117)などのデジタル式調節器と組み合わせて比例制御を行うDC2~10V入力タイプ

# ■特 長

- (1) 小形・軽量空調機内のような限られたスペースにも設置できます。
- (2) 簡易着脱機構 バルブ(形VY5303)と工具なしで簡単に組み付 けられ、調整が不要です。
- (3) IP54 (防じん・防まつ構造)空調機内に設置できます。(注) IP54を維持するために、防水コネクタが必要です。
- (4) 手動開閉装置·開度表示付
- (5) ストローク 90° 動作時間 60秒(50Hz) / 50秒(60Hz)
- (6) DC2~10Vフィードバック信号付を選択できます。(DC4~20mA入力信号タイプ(形MY5330A)・DC2~10V入力信号タイプ(形MY5340A)のみ)



- (7) 補助スイッチ1個内蔵タイプを選択できます。 開度20%から開度80%の範囲で調整できます。
- (8) 設備の省エネに貢献 リミットスイッチ機構により、開度0%(全閉)、 開度100%(全開)時は、電力を消費しません。 (F.B.Potタイプのみ)
- 重要!! 本製品を弊社以外のコントローラと組み合わせて 使用する場合は、弊社販売員にご相談ください。
  - 本製品を形VY530\*に取り付けるときは、形VY530\* 付属の『アクティバル 二方ボール弁 形VY53\*2A 仕様・取扱説明書』、または『アクティバル 三方 ボール弁 形VY53\*3A 仕様・取扱説明書』も合わ せてお読みください。

## 安全上の注意 -

ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、仕様範囲内 で使用目的を守って、正しくお使いください。 お読みになったあとは、本説明書をいつでも見られる 所に必ず保管し、必要に応じ再読してください。

使用上の制限、お願い

本製品は、一般機器での使用を前提に、開発・設計・ 製造されています。

本製品の働きが直接人命にかかわる用途および、原 子力用途における放射線管理区域内では、使用しな いでください。

特に ● 人体保護を目的とした安全装置 ● 輸送機 器の直接制御(走行停止など) ● 航空機 ● 宇宙機器 など、安全性が必要とされる用途に使用する場合は、 フェールセーフ設計、冗長設計および定期点検の実 施など、システム・機器全体の安全に配慮した上で、 ご使用ください。

システム設計・アプリケーション設計・使用方法・ 用途などについては、弊社担当者にお問い合わせく ださい。

なお、お客様が運用された結果につきましては、責 任を負いかねる場合がございますので、ご了承くだ さい。

## ■ 設計推奨使用期間について

本製品については、設計推奨使用期間を超えない範囲で のご使用をお勧めします。

設計推奨使用期間とは、設計上お客様が安心して製品を ご使用いただける期間を示すものです。

この期間を超えると、部品類の経年劣化などから製品故 障の発生率が高まることが予想されます。

設計推奨使用期間は、弊社にて、使用環境・使用条件・ 使用頻度について標準的な数値などを基礎に、加速試 験、耐久試験などの科学的見地から行われる試験を行っ て算定された数値に基き、経年劣化による機能上支障が 生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期まで の期間です。

本製品の設計推奨使用期間は、10年です。

なお、設計推奨使用期間は、寿命部品の交換など、定め られた保守が適切に行われていることを前提としてい ます。

製品の保守に関しては、保守の項を参照してください。

## ■「警告」と「注意」

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡また は重傷を負う危険の状態が生じることが想定 /!\警告 される場合。

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負 うか、または物的損害のみが発生する危険の <u>!</u>】注意 状態が生じることが想定される場合。

## ■ 絵表示

記号は、明白な誤操作や誤使用によって発生する可 能性のある危険(の状態)を警告(注意)する場合に表 示(左図は感電注意の例)。



記号は、危険の発生を回避するために特定の行為を 禁止する場合に表示(左図は分解禁止の例)。



記号は、危険の発生を回避するために特定の行為を 義務付けする場合に表示(左図は一般指示の例)。

## 告 Ո

配線・保守などの作業は、本製品への電源を切った 状態で行ってください。 感電の恐れや故障の原因になります。



結線作業後、調整作業後は必ず端子カバーを元に戻 してください。

端子カバーをしないと感電する恐れがあります。

#### 注 意 Λ



本製品は仕様に記載された使用条件(温度、湿度、電 圧、振動、衝撃、取付方向、雰囲気など)を満たす場 が、 所に設置しその仕様範囲内で使用してください。 火災の恐れや故障の原因になることがあります。



本製品は仕様に記載された設計推奨使用期間の範囲 内で使用し、過度な動作回数にならないように計装 <u>⋒</u> してください。

設計推奨使用期間を超えて使い続けると、火災の恐 れや故障の原因になることがあります。

本製品を保管する場合は、梱包された状態で保管し てください。

梱包がない状態で保管すると汚損や破損の原因にな ることがあります。

本製品に衝撃を加えないでください。 故障の原因になることがあります。

取り付けや結線は、安全のため、計装工事、電気工事 4 などの専門の技術を有する人が行ってください。

本製品を蒸気コイル、高温水コイルなどに隣接して 取り付けないでください。

高温の輻射を受けて、アクチュエータ部が故障する 原因になることがあります。

アクチュエータ、バルブとその他諸部品を腐食する ような雰囲気では使用しないでください。 故障の原因になります。

本製品のアクチュエータ部に物を乗せたり、体重を かけたりしないでください。 破損の原因になります。

配線については、内線規程、電気設備技術基準に従っ て施工してください。

本製品への電源を遮断できるような電源ブレーカを 設けてください。

安全のため、制御盤内に保護装置(ヒューズ、遮断器 など)をつけてください。

## 注 意

配線の被覆むき長さは、仕様に記載された寸法を 守ってください。



長すぎると導電部が露出し、感電または隣接端子間 で短絡することがあります。短すぎると導電部が接 触しないことがあります。

端子台に接続する圧着端子には絶縁被覆を使用して ください。



因になります。



端子ねじは、確実に締めてください。 締め付けが不完全だと火災の恐れや発熱の原因にな ることがあります。

#### $\triangle$ 注 意



本製品の可動部に手を触れないでください。 けがを負う恐れがあります。



本製品を分解しないでください。 故障の原因になります。



本製品が不用になったときは、産業廃棄物として各地 方自治体の条例に従って適切に処理してください。 また、本製品の一部または全部を再利用しないでく ださい。

## ■形 番

アクチュエータ  アクチュ    基礎  /バルブ    形番  制御    定格と材質  種別			アクチュエータ		ケーブル	ф. 🛱	
	付加	ケーブル	内容				
	信号 適用流体 煙別	機能	長さなど				
MY53						低トルク形アクチュエータ	
	1					公称135Ω F.B.ポテンショメータ (Fモータタイプ)	
	2					公称135Ω抵抗入力 (Eモータタイプ)	
	3					DC4~20mA入力	
	4					DC2~10V入力	
		0				水用ねじ込み形青銅二方 (三方) 比例ボール弁	
			Α			IEC IP54 (防じん·飛まつ保護)ノンスプリングリターンタイプ	
				1		補助スイッチ1個内蔵	
						(Normally Open) AC30V · 1A	
				2		DC2~10Vフィードバック信号付*	
					001	ケーブル長さ60cm	
					002	ケーブル長さ3m	

\* 2~10Vフィードバック信号付は、制御信号がDC4~20mA入力、DC2~10V入力のときに選択できます。

## ●別途手配品

品 名	形番	備考
防水コネクタ	83104346-012	φ6~8用
	83104346-013	φ7~9用
	83104346-014	φ9~11用

# ■仕様

	項目			仕様		
適合バルブ			形VY53シリーズ			
電源電圧			AC24V±15%	50/60Hz		
消費電力 形MY531 (Fモータタイプ)			最大4VA (動作	最大4VA (動作時)		
	形MY532/3/4 (F=	 ∃ータタイプ以外)	最大7VA (動作	•		
動作時間		,	60s±6s (50Hz)/50s±6s (60Hz)			
	ショメータ (Fモ-	-タタイプ)	最大印加電圧: DC5V			
	公称135Ω抵抗入力					
	(Eモータタイプ)					
	DC4~20mA入力		入力インピーダンス:100Ω			
	DC2~10V入力		入力インピーダンス:150kΩ以上			
補助スイッチ	1		スイッチ数	1個		
(形MY53*A1**	*に適用)		最大印加電圧	AC30V、1A		
•			作動位置	20~80%可変		
			設定精度	±10%		
DC2~10Vバルブ開度出力信号			出力電圧範囲	DC2V (開度0%時)~DC10V (開度100%時)		
(形MY53**A2**	**に適用)		許容負荷抵抗	10kΩ以上 (出力電流最大1mA)		
開度指示	形VY5302		表示:0(全閉)	~100 (全開)		
			前方、後方、下方から確認可能			
	形VY5303		表示:0 (B-	AB (Bポート開度100% 全開) )		
			100 (A-	AB (Aポート開度100% 全開) )		
			前方、後方、下方から確認可能			
配線	ケーブル接続		ケーブル長60cm、または3m (形番により選択)			
			JISキャブタイヤコードVCTF 0.75mm <sup>2</sup> 相当組み付け済み			
ケース保護構造			IEC IP54 (防じん・飛まつ保護)			
絶縁抵抗	端子とケース間		5MΩ以上/DC500V			
耐電圧	端子とケース間		AC500V/min 漏洩電流1mA以下			
工場出荷時の	形MY53*0A		開度100% (全開)			
位置	補助スイッチ		50%			
主要部材質	ケース		ポリカーボネイト樹脂 (色:グレー)			
	カバー					
	ヨーク		ポリフェニレンサルファイド樹脂 (色:黒)			
使用環境条件	定格動作条件	周囲温度	-20~50°C (流体温度 0~100°C、流体の凍結はないこと)			
		周囲湿度	5∼95%RH			
		振動	5m/s <sup>2</sup>			
	輸送·保管条件	周囲温度	-20~70°C			
	(梱包状態とする)	周囲湿度	5∼95%RH			
	振動		20m/s <sup>2</sup>			
取付場所			屋内 (ただし、	塩害、腐食性ガス、有機溶剤雰囲気を避ける)		
			`	屋外カバー (別途手配:形83165967-001)を使		
			用し、塩害、腐食性ガス、有機溶剤雰囲気を避ける)			
設置姿勢			正立から横向き (傾斜90°)までの任意の姿勢			
			(ただし、屋外	設置の場合は、正立取付)		
手動操作			可			
				手動開閉操作』を参照してください。		
質量			0.5kg			

# ■ 外形寸法と各部の名称




図1 外形寸法図 (mm)

# ■メンテナンススペース




図2 メンテナンススペース (mm)

## ■取 付

## 注意 Æ



本製品は仕様に記載された使用条件(温度、湿度、電 圧、振動、衝撃、取付方向、雰囲気など)を満たす場 所に設置しその仕様範囲内で使用してください。 火災の恐れや故障の原因になることがあります。



取り付けや結線は、安全のため、計装工事、電気工事 などの専門の技術を有する人が行ってください。

本製品のアクチュエータ部に物を乗せたり、体重を かけたりしないでください。 破損の原因になります。

## ●取付場所

## 注 意

本製品を蒸気コイル、高温水コイルなどに隣接して 取り付けないでください。



高温の輻射を受けて、アクチュエータ部が故障する 原因になることがあります。



アクチュエータ、バルブとその他諸部品を腐食する ような雰囲気では使用しないでください。 故障の原因になります。

重要!! ● ケース、カバー、端子カバーは、各種薬品や有機溶 剤、またはその蒸気などにより腐食することがあり ます。

> 各種薬品や有機溶剤で拭いたり、その雰囲気で使用 することは避けてください。

- 高湿度雰囲気(~95%RH)で使用できます。 アクチュエータを水没させないでください。
- 屋外でも使用できます。 ただし、アクチュエータに直射日光が当らないように してください。
- ・保守・点検の行える位置に取り付けてください。 \* 保守・点検の行える最小余裕寸法は、『図2 メンテナン ススペース (mm)』を参照してください。
- 天井裏に設置する場合は、バルブ周囲50cm以内 に点検口を設けてください。

## ●取付姿勢

正立から横向き(90度傾斜)まで、任意の姿勢で設置

アクチュエータがバルブよりも、上に位置するよう に本製品を設置してください(図3参照)。

屋外に取り付ける場合は、正立に設置してください。




図3 取付姿勢

## ●工場出荷時の位置

工場出荷時のアクチュエータ軸の位置は、開度 100%です。

アクチュエータの指針が時計方向に回りきった位置 にあります (図4参照)。

## ●手動開閉操作

#### 注 意 ⚠



本製品の可動部に手を触れないでください。 けがを負う恐れがあります。

重要!! ● 手動開閉は、必ず電源を切ってから行ってください。 電源電圧AC24Vが印加されたまま手動開閉すると、 アクチュエータが故障する恐れがあります。

- 手動開閉は、開度100%、開度0%目盛以上へ絶対に 動かさないでください。
- (1) 電源を切ります。
- (2) 『図4 手動開閉操作』に示すクラッチボタンを 押しながら、指針レバーを回します。
- (注) 工具は、使用しません。





図4 手動開閉操作

## ●バルブへの組み付け

重要!! ● 『図5 バルブへの組み付け』に示すように、工場出 荷時のアクチュエータ・バルブの開度を必ず書くに してください。

アクチュエータとバルブは、90°ごと接続できます。

- ●アクチュエータ接続位置の変更は、必ず開度100% の位置で行ってください。
- アクチュエータ側 レバーが「100」の位置にあること
- バルブ側 ステム上の矢印が「100」を指していること ステム側面の丸穴がアクチュエータ接合面にある凸部の方向に向きます。
- バルブ開度0%(全閉)、アクチュエータ開度100% (全開)で組み付けると、バルブが全閉状態で止まってるのに、さらに回転力を生じるため、アクチュエータ内部のギアが破損します。
- バルブ開度とアクチュエータ開度が異なる状態 で組み付けると、逆動作などが発生し、正しい 制御動作が行えません。



(注)動作中にクラッチボタンを押さないでください。 保温がクラッチボタンや指針レバーに当たらないようにしてください。

図5 バルブへの組み付け

(1) クラッチボタンを押しながら、指針レバーを開度100%まで動かします。



図6 指針レバー

(2) ロックレバーを「右端」まで動かします。




図7 ロックレバー

(3) 『図8 バルブステム』で示すように、バルブス テムが「開度100%」の位置にあるこを確認します。 バルブステムが「100」のとき、ステム側面の丸穴 がアクチュエータ接合面の凸部側を向きます。




図8 バルブステム

- (4) アクチュエータ(形MY53\*0A)をバルブ(形 VY53シリーズ)に接続します。 バルブの4つ穴に、アクチュータの凸部を合わせ てください。
- (5) ロックレバーを「左端(目印)」まで動かします。




図9 ロック状態

## ■ 結 線

## ⚠ 警告

A

配線・保守などの作業は、本製品への電源を切った 状態で行ってください。

感電の恐れや故障の原因になります。

Ą

結線作業後、調整作業後は必ず端子カバーを元に戻 してください。

端子カバーをしないと感電する恐れがあります。

## ∧ 注 意

- 取り付けや結線は、安全のため、計装工事、電気工事などの専門の技術を有する人が行ってください。
- 配線については、内線規程、電気設備技術基準に従って施工してください。
- 本製品への電源を遮断できるような電源ブレーカを 設けてください。
- 安全のため、制御盤内に保護装置(ヒューズ、遮断機など)をつけてください。

配線の被覆むき長さは、仕様に記載された寸法を守ってください。

● 長すぎると導電部が露出し、感電または隣接端子間で短絡することがあります。短すぎると導電部が接触しないことがあります。

端子台に接続する圧着端子には絶縁被覆を使用してください。



絶縁被覆がないと、短絡して火災の恐れや故障の原 因になります。



端子ねじは、確実に締めてください。 締め付けが不完全だと火災の恐れや発熱の原因にな ることがあります。

- 重要!! ●本製品は、電源電圧AC24V用に設計しています。 AC24V以外の電源電圧を絶対に印加しないでくだ さい。
  - DC2~10V入力、DC4~20mA入力では、電源とDC2 ~10Vフィードバック信号の極性を配線図で確認の うえ、正しく配線してください。

誤配線は、プリント基板などが焼損する原因になり ます。

## ●配線上の注意事項

F.B.Potタイプは、黄色、緑色、茶色のリード線に電圧を印可しないでください。

電圧を印可すると、ポテンショメータを焼損します。

◆ 本製品には、60cm、または3mのケーブルを付属しています。

リード線の色に従って、『■ 端子図』、『■ 結線例』、『■ 応用結線例』を参照し、正しく接続してください。

## ● IP54 (防じん・飛まつ保護)を維持するために

- カバーを確実に閉めてください。
- 防水コネクタ(推奨品:形83104346-\*\*\*)を使用し、 コンジット穴の防水処理を行ってください。
  - \* 防水コネクタは、『● 別途手配品』を参照してください。

## ●ケーブルの取り替え

ケーブルを取り替えて配線する場合は、次の手順と

- 『■ 端子図』を参照し、正しく接続してください。
- (1) カバーを開けます。
- (2) ケーブルをコンジット穴に通します。
- (3) リード線の被覆を8~11mmむきます。

# リード線のむき出し長さ 8mm~11mm

図10 リード線のむき出し長さ

(4) 端子台のボタンを押しながら、リード線を端子台に接続します。

## ボタンを押しながら配線





図11 ケーブル変更時の配線接続

(5) 各リード線を軽く引っ張り、端子台から抜けないことを確認します。

# ■ 補助スイッチの設定方法 (形MY53 \* \*A1 \* \* \*に適用)

補助スイッチを用いると、アクチュエータの開度が 0%から開方向に動作します。

補助スイッチ設定開度になると、補助スイッチON となり 青 - 灰 間が導通します。



(1) 電動操作で「開度0%(全閉)」にします。



(2) 本体の電源を切り、カバーを開けます。



図13

(3) 補助出力設定を出す開度にセットします。 設定は、20%~80%の範囲のみ有効です。




図14 開度のセット

(4) 手順(3)でセットした「補助スイッチ作動開度ま で」クラッチボタンを押しながら手動操作によ り指針レバーを動かします。

接点が導通に切り替わることを確認してください。





図15 スイッチの作動確認

(5)「開度100%」までクラッチボタンを押しながら 手動操作により指針レバーを動かします。 補助スイッチが導通していることを確認してく




(6) カバーを閉めます。

## ■ 端子図

●公称135Ωフィードバックポテンショメータ


形MY5310A



(注) ④(黄)一⑥(茶)間の電圧をフィードバック信号として読み取るコントローラを推奨します。 図17

ш.,

< コントローラ推奨回路 >



(注) 弊社以外のコントローラと組み合わせて使用する場合は、 上図コントローラを使用します。

: コントローラの推奨回路 E: コントローラからの印加電圧

♡ : ④-⑥間 電圧値

図18

## ●公称135Ω抵抗入力


形MY5320A



図19

## ●DC4~20mA入力


●補助スイッチ付 (形MY5330A100\*)



(注) 電源②(赤)とDC4~20mA入力の⑤(茶)は、アクチュエータ内 部で接続されています。

図20


• DC2~10V F.B.信号付 (形MY5330A200\*)



(注)電源②(赤)とDC4~20mA入力の⑤(茶)、DC2~10V F.B.の⑦ (灰)は、アクチュエータ内部で接続されています。 図21

## ● DC2~10V入力


●補助スイッチ付 (形MY5340A100\*)



(注) 電源②(赤)とDC2~10V入力の⑤(茶)は、アクチュエータ内部で接続されています。

図22

• DC2~10V F.B.信号付 (形MY5340A200\*)




(注) 電源②(赤)とDC2~10V入力の⑤(茶)、DC2~10V F.B.の⑦ (灰)は、アクチュエータ内部で接続されています。

## ■ 結線例


●公称135Ωフィードバックポテンショメータ

## 形MY5310A




## ●公称135Ω抵抗入力

●補助スイッチ付 (形MY5320A100\*)



## ● DC4~20mA入力


• 補助スイッチ付 (形MY5330A100\*)



(注) 電源②(赤)とDC4~20mAの⑤(茶)は、アクチュエータの内部で接続されています。

図26


● DC2~10V F.B.信号付(形MY5330A200\*)



(注) 電源②(赤)とDC4~20mAの⑤(茶)、DC2~10V F.B.の⑦(灰) は、アクチュエータの内部で接続されています。 図27

## ●DC2~10V入力


• 補助スイッチ付 (形MY5340A100\*)



- \*1 端子番号は、39、または41
- \*2 電源②(赤)とDC2~10V入力の⑤(茶)は、アクチュエータ内部で接続されています。

図28

• DC2~10V F.B.信号付 (形MY5340A200\*)




- \*1 端子番号は、39、または40
- \*2 電源②(赤)とDC2~10V入力の⑤(茶)、DC2~10V F.B.の⑦ (灰)は、アクチュエータ内部で接続されています。 図29

## ■ 応用結線例

## ●公称135Ω抵抗入力 (形MY5320A)

• 最小開度設定配線


比例調節器とは別に $135\Omega$ 出力の設定器を追加することで、アクチュエータの最小開度を<math>0~約50%の範囲で設定できます。



- (注) 異常事態(アクチュエータ内での断線、入力信号異常、F.B.Pot 寿命など)に最小開度を維持できません。 異常時に、2次的な被害を与える可能性のある計装は避けて ください。
- \* R B 間はジャンパします。


図30

リレー使用、インターロック



- (注) 1. XO開放時100%、XC開放時0%、両方開放時0%となり ます。
  - 2. R-R間は、直結してください。
  - 3. リレーは、接点最小負荷が10V、1mA以下、接点最大負荷が20V、20mA以上のものを使用してください。


## • 夏冬切替



- (注) 1. R-R間は、直結してください。
  - リレーは、接点最小負荷が10V、1mA以下、接点最大負荷が20V、20mA以上のものを使用してください。
    図32

## ●DC4~20mA入力 (形MY5330A2\*\*\*)

• 電源共用配線



## (注) 電源トランス共用時の注意事項


本製品2台の電源トランスを共用させて使用する場合は、各アクチュエータの端子1とトランスの極性を必ず合わせてください。端子2も同様としてください。

誤った極性で接続した場合には、本製品が故障してしまう場合があります(上図参照)。

- \*1 コントローラ側がアイソレートされていない場合に取り付けてください。
- \*2 端子②、⑤、⑦は、内部で接続されています。

図33

## • 入力信号共用配線



## (注) 4-20mA入力での制御信号線の共用時の注意事項


本製品の4-20mA入力は、電源とアイソレートされていません。また、本製品の4-20mA入力インピーダンスは、100Ωです。本製品の入力インピーダンス、コントローラの出力負荷抵抗とアイソレータ(必要時)の出力負荷抵抗と入力インピーダンスは、それぞれの関係が

「許容負荷抵抗 > 入力インピーダンスの合計」 を満たすように選定してください。

1台のコントローラで本製品2台を制御させる場合は、電源トランスを個別(図34参照)/共用(図35参照)それそれ対応を行ってください。電源トランスを共用する場合には、2台目の4-20mA入力部に必ずアイソレータを取り付けてください。アイソレータを取り付けないと誤動作します。

- \*1 コントローラ側がアイソレートされていない場合に取り付けてください。
- \*2 端子②、⑤、⑦は、内部で接続されています。
- \*3 1台目のアクチュエータ4-20mA入力にアイソレータがなく、かつコントローラ側の許容負荷抵が $500\,\Omega$ 未満の場合に取り付けてください。


## 入力信号・電源共用配線



- \*1 コントローラ側がアイソレートされていない場合に取り付けてください。
- \*2 端子②、⑤、⑦は、内部で接続されています。
- \*3 電源トランス共用時の注意事項を参照してください。 図35


## ● DC2~10V入力 (形MY5340A)

• 電源共用配線



- (注) 1. 共用するトランスの同一極に接続するアクチュエータのリード線は、すべて同じ色同士としてください。
  - 2. アクチュエータの電源端子を経由するような<u>渡り配線</u>にしないでください。
  - 3. 接続するアクチュエータのリード線の色が一致しない場合は、アクチュエータおよび配線が破壊する場合があります。
- \*1 端子番号は、39、または40
- \*2 コントローラ側がアイソレートされていない場合に取り付けてください。
- \*3 アクチュエータのリード線の赤と茶は、<u>内部で接続されてい</u> ます。


## • 入力信号共用配線



- \*1 端子番号は、39、または41
- \*2 コントローラ側がアイソレートされていない場合に取り付けてください。


図37

## 入力信号・電源共用配線



- (注) 1. 共用するトランスの同一極に接続するアクチュエータのリード線は、すべて同じ色同士としてください。
  - 2. アクチュエータの電源端子を経由するような渡り配線にしないでください。信号線も同様にアクチュエータの信号端子を経由するような渡り配線にしないでください。
  - 3. 接続するアクチュエータのリード線の色が一致しない場合は、アクチュエータおよび配線が破壊する場合があります。
- \*1 端子番号は、39、または40
- \*2 コントローラ側がアイソレートされていない場合に取り付けてください。
- \*3 アクチュエータのリード線の赤と茶は、内部で接続されています。


• 入力信号・電源共用配線、アイソレータ使用の 場合



- (注) 2-10V入力での制御信号線の共用時の注意事項 本製品の2-10V入力は、電源とアイソレートされていません。 コントローラがアイソレートされていない場合は、必ずアイ ソレータを取り付け、電源トランスを共有してください。
- \*1 コントローラ側がアイソレートされていない場合に取り付けてください。
- \*2 端子②、⑤、⑦は、内部で接続されています。
- \*3 電源トランス共用時の注意事項を参照してください。 図39

## システムコモン配線

コントローラと電源を共用し電源ラインのコモン側 (アクチュエータ側は ①側)を信号ラインの ○側 として代用する場合。



- (注) 1. コントローラ側でシステムコモン配線を規定している場合に限ります。
  - 2. アクチュエータの ① とトランス2次側の0V分岐接続点までの配線は、次の値を守ってください。
    - 導体断面積1.25mm2のIV線(同等品)......10m以下
    - 導体断面積0.75mm2の導線......5m以下
  - 3. アクチュエータのリード線の赤と茶は、内部で接続されています。

# ■保守

## 警告 告 $\triangle$

配線・保守などの作業は、本製品への電源を切った状態で行ってください。 

## ▲ 注 意



本製品の可動部に手を触れないでください。 けがを負う恐れがあります。

- (1) 配管後、長期間の休止状態になるときは、1年に1回程度本製品を開閉動作を行ってください。
- (2) 『表2 点検項目と方法』に従って、点検を行ってください。
- (3) 6か月に1回くらいの頻度でバルブ外部への流体の漏れの有無とアクチュエータの動作を目視点検してくだ さい。

『表3 トラブルシューティング』における異常が発生していた場合は、その現象に応じて確認してください。 処置を講じても異常現象が解決しない場合は、弊社担当者にお問い合わせください。

## 表2 点検項目と方法

点検項目	点検周期	点検方法
外観チェック	6か月	<ul><li>アクチュエータの損傷チェック。</li></ul>
		• グランド部、配管接続部からの漏れのチェック。
		<ul><li>ロックレバーのゆるみがなく、バルブに組み付いているか。</li></ul>
運転状態	6か月	<ul><li>バルブの開閉がスムーズに行われているか。</li></ul>
		• 異常な騒音、振動がないか。
日常点検	随時	<ul><li>バルブの開閉がスムーズに行われているか。</li></ul>
		• 異常な騒音、振動がないか。
		• バルブのハンチングはないか。

## 表3 トラブルシューティング

異常現象	点検個所	処 置
バルブの動作がスムーズではない。	電源/入力信号の印加信号状態	電源の確認。調節器の確認。
途中で止まる。	配線の状態/断線	配線の確認。
動かない。	異物のかみ込み	手動操作による異物の除去。
補助スイッチが作動しない。	補助スイッチのカムの状態	設定のやり直し。
	配線の状態/断線	配線の確認。
信号全閉時に漏れがある。	本資料7ページの組付手順を	本資料7ページの組付手順にしたがって再組付を
	再確認	行ってください。
バルブのハンチング	2次側の圧力状態、差圧状態	バルブの前後圧の再設定調整。
	制御の安全性	コントローラの制御パラメータPIDなどの設定修正。
アクチュエータ組付個所	• ロックレバーのロック状態	<ul><li>ロックレバーを閉めてください。</li></ul>
異音、振動	<ul><li>ヨークに破損がないか確認</li></ul>	• 弊社担当者にお問い合わせください。
流水騒音		ポンプ送り圧と配管手続図から各ポイントにおける圧力状態の
		検証および 圧力条件変更。
アクチュエータからの動作異音		弊社担当者にお問い合わせください。
電圧電流入力仕様における入力信号と		入力が電圧電流仕様の場合は、閉め切りを確実に行うため、入力
フィードバック信号の不一致		信号10-90%の間でバルブが0-100%の動作となります。
		そのため、入力信号とフィードバック信号は一致しませんが、異
		常ではありません。

本ページは、編集の都合により追加されている白紙ページです。



# アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー

[ご注意] この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合 もありますのでご了承ください。

http://www.azbil.com/jp/

お問い合わせ・ご相談窓口:ビルシステムカンパニー コールセンター 0120-261023

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:30 土・日・祝祭日、年末年始、夏期休暇など弊社休業日は除きます。

ご用命は、下記または弊社事業所までお願いします。